cod.700M1020

IRA03613 AIR

Elettrico-Electric-Électriques
Elektrische-Eléctrico-Electrice

Istruzioni di montaggio ed uso
Operation instructions
Instructions de montage et usage
Montage-und Bedienungsanleitung
Instrucciones de montaje y uso
instrucţiuni pentru montare şi utilizare

IRSAP
creating your comfort

IRSAP SPA
45031 Arquà Polesine (RO) Italy
Tel. +39 0425 466611 - Fax +39 0425 466662
Website: http://www.irsap.com
E-mail: info@irsap.it

IR GROUP SARL
19,Chemin de la Plaine 69390 Vourles (France)
Tel. +33 04 28 00 01 67 - Fax +33 04 72 31 86 40
Web: http://www.irsap.com;
E-mail: irsaprhoss@irgroup.fr

IRSAP IBERICA S.L.
Oficina y Almacèn: P.I.CAMI RAL
Leonardo da Vinci,4 08850 Gavà (Barcelona)
Tel. 93 633 47 00 - Fax 93 633 47 04
E-mail: informacion@irsap.com
Web: www.irsap.com

IRROM Industrie S.R.L.
Str. Pricipalà 1/A, Sat Fundàtara, Iclod 407336,
jud. Cluj, Romània
Tel: +40 (0)264 263400 - Fax: +40 (0)264 263404
Web: www.irsap.ro



1



2

3


4



5


6


7


8


9




10



11



12


13



14


15


16


17


18

Avvitare il grano a brugola affinché il pezzo W sia fissato in maniera adeguata.
Visser la vis jusqu'au fond du filetage de manière à bloquer complètement La pièces W.
Apriete el tornillo Allen hasta que la pieza W esté fijado de manera adecuada.
Tighten the Allen screw until the component W is fixed in the appropriate way.
Înfiletaţi şurubul cu cap hexagonal astfel încât piesa W sa fie fixată în mod adecvat.
Schrauben Sie die Inbusschraube, so dass das Stück W ausreichend gesichert ist.


19a



19b


20



21